

# SB 143 L

**17" EINSCHLEIBENMASCHINEN - 154 RPM ERGOLINE**

Modell mit dem Durchmesser 430 mm, das sich dank einer effizienten Kombination aus Motor, Gewicht und Geschwindigkeit an jegliche Reinigungs- und Aufbereitungsarbeiten anpasst. Der sehr robuste Induktionsmotor gewährleistet eine lange Lebensdauer und hohe Leistungen. Doppelter Schutz gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Übertragung: Das Satelliten- und Planetengetriebe garantiert höchste Leistungen, eine lange Lebensdauer und einen leisen Betrieb. Griff der neuesten Generation, der das Ergebnis einer perfekten Synthese aus großer Robustheit, Ergonomie, Sicherheit und innovativem Design ist. L10: Wendiges und vielseitiges Basismodell. L13: Ausführung mit einem Motor mit erhöhter Leistung für besonders anspruchsvolle Arbeiten unter schweren Bedingungen. L16: Ausführung mit einem Motor mit hoher Leistung, der die Verwendung von Spezialzubehör wie Schleifscheiben, Schabern und Schleifpapier optimiert. L22: Modell mit einer Motorleistung von 3 PS ermöglicht ihre Verwendung in höchst professionellen Bereichen für extrem schwere Arbeiten.



Planetengetriebe



Planetengetriebe (L22)



Stielgelenk



Scheiben und Bürstenanschluss

Möglichkeiten  
Zusätzliches  
GewichtReinigungsmittel-  
tank 12 l

Ansaugereinheit

Neue Kunststoff-  
off-Abdeckung  
(L22)

## PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE
SB 143 L 10	00-183EL-GH	16
SB 143 L 13	00-185EL-GH	16
SB 143 L 16	00-190EL-GH	16
SB 143 L 22	00-187EL-GH1	16

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Arbeitsbreite	mm	430
Bürstengeschwindigkeit	rpm	154
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50
<b>Bürstenmotor Leistung</b>	<b>W</b>	<b>1000/1300/1600/2200</b>
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup>	40,3 - 40,8 - 41,3 - 45,3
Unterfahrhöhe	mm	330/360 (L10, L13, L16/L22)
Steckdose für Staubaufnahme		ja
Schallpegel	dbA	<54
Übertragung		Planetengetriebe
IP-Code		IPX4
Kabellänge	m	12/15 (L10, L13/L16, L22)
Gewicht (ohne Zubehör)	Kg	41/41,5/42/46
Abmessungen (L x B x H)	mm	1200x542x430

## OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Pad Treibteller 17"	00-240
Schrubberbürste mm 0,6 - 17"	00-241
Teppichbürste 17"	00-243
Tynex Schrubberbürste 17"	00-246
Schleifteller 16"	00-253
Ergoline Reinigungsmittel-tank 12 l	00-330
Extra Gewicht 10 kg	14-110